Installation Instructions

1. Position the Wall Guard against the wall so that the car door touches the middle of the Wall Guard's curved hump. The Wall Guard should also be positioned so that the car door touches the Wall Guard in the center, from left to right. Mark the holes that you plan to use with a pencil or pen.
2. To Mount to Drywall or Studs: At previously marked locations, drive screws directly into drywall or studs. To Mount to Brick or Concrete: At previously marked locations, use a 3/16" drill bit to drill holes approximately 3/4" deep. Insert the plastic cone shaped anchors into the holes (anchors may need to be tapped into holes with a hammer). Drive screws into plastic anchors.

Instrucciones De Instalacion

1. Colocar el wall guard contra la pared para que la puerta del vehículo toque la parte intermedia de la curvatura del Wall Guard. El Wall Guard se debe colocar de tal manera que la puerta del vehículo haga contacto con el Wall Guard en el centro de este. Marque con una pluma o lápiz los agujeros que piensa usar para su colocación.
2. Para Montar el producto sobre tablaroca (drywall) o sobre tablones: Marque previamente el área donde se va a colocar e inserte directamente los tornillos en la tablaroca (drywall o en el tablón. Para montar el producto sobre ladrillo o concreto: Marque previamente el área donde se va a colocar, use una broca de 3/16" para realizar agujeros de aproximadamente 3/4" de profundidad. Inserte las anclas de plástico en forma de cono en los agujeros (las anclas puede requerir el uso de un martillo para ser insertadas) inserte los tornillos correspondientes en las anclas de plástico.

Auto Care Products, Inc., San Diego, California

7 63636 20005 2